

Akvárium használati utasítás

Vízmelegítő



www.juwel-aquarium.com



Bevezetés

Örömmel szolgál, hogy Ön a JUWEL AQUARIUM márkájú akvárium megvásárlása mellett döntött és köszönjük, hogy bizalmat előlegezett nekünk.

Mi a termékeinket mindig a legnagyobb gondossággal és a legmodernebb technika alkalmazásával gyártjuk.

Bennük az akváriumok és tartozékaik gyártása terén szerzett 30 éves tapasztalat ölt testet és tervezésük valamint gyártásuk a legújabb műszaki színvonalnak és a felhasználási területükre vonatkozó legújabb tudományos vizsgálatoknak felel meg.

A vízmelegítő beszerelése a JUWEL szűrőrendszerbe

A JUWEL akvárium vízmelegítőjét tartóelemmel együtt szállítjuk (1. ábra), amelyre Önnek szüksége lesz a beszerelésnél.


A JUWEL Aquarium összes többi szűrőrendszerénél a következők szerint kell eljárni:

(Először esetleg el kell távolítania a válaszfal meglévő tartóját.)

1. Szerelje rá a vízmelegítő tartóját .
2. Akassza be a vízmelegítőt a szűrőházra erősített szűrőbe ill. először tolja be a vízmelegítő tartóját a válaszfal vezetősínébe.

A vízmelegítő akkor van megfelelő helyzetbe állítva, ha a vízmelegítő tartója a ház ill. a válaszfal felső szélén fekszik .

A vízmelegítő ekkor üzemkész állapotban van.



A vízmelegítő beépítése a JUWEL szűrőrendszeren kívül

A vízmelegítő JUWEL akváriumszűrő rendszeren kívül történő beszereléséhez szívócsészéket mellékelünk.

Először is erősítse fel a szívócsészéket az új vízmelegítőn.

Nyomban ezután erősítse fel a szívócsészéket a vízzel megtöltött akvárium üvegtábláján és vizsgálja meg, hogy a vízmelegítő biztonságosan van-e ráakasztva.

Helyezze el úgy a vízmelegítőt, hogy a vízmelegítő szabályozója a víz szintje felett legyen.

Figyelem:

A vízmelegítő teljesítménye a szoba 18 Celziusz fokos normál hőmérsékleténél elegendő ahhoz, hogy a vizet akár 28 Celziusz fokra melegítse fel.


Amennyiben Ön olyan helyiségben használja az akváriumot, ahol ennél hidegebb van, vagy a vízben halak vannak, ajánlatos egy további vízmelegítőt alkalmazni, amellyel szavatolni tudja a halak egészségét és jólétét.

Biztonsági útmutatások:

A vízmelegítőt a használati utasításban közölt útmutatások szerint szerelje be és azt csak azután csatlakoztassa az elektromos hálózatra, hogy az akváriumot megtöltötte vízzel. A vízmelegítőnek lehetőleg a minimális merülési mélységig kell víz alá merülnie.

Ne üzemeltesse a vízmelegítőt a vizen kívül, nehogy megrongálódjon.

A vízmelegítőt csak zárt helyiségben szabad üzemeltetni.



A vízmelegítő üzemeltetése

A JUWEL akvárium vízmelegítője a JUWEL szűrőrendszer lényeges alkotórésze.

Mint ahogy a vízmelegítőt a szűrőházban, tehát a vízáramban helyezzük el, egyenletesen lehet melegíteni vele az akvárium vizét.


A víz hőmérsékletét a vízmelegítő tejjén lévő beállító gomb révén szabályozhatja.

Az egyedi követelményektől függően előre megadható az a hőmérséklet, amelyre a vízmelegítőnek fel kell melegítenie a vizet.

Forgassa el annyira a beállító gombot, hogy a hőmérséklet kijelzőjén a kívánt hőmérsékletet kapja. Vegye figyelembe, hogy az akváriumvíz kiindulási hőmérsékletétől függően kb. 12 óráig vagy annál hosszabb ideig tarthat, amíg a vízmelegítő a kívánt hőmérsékletre melegíti a vizet.

Utána a vízmelegítő automatikusan a kívánt hőmérsékleten tartja a vizet és ennek megfelelően hol bekapcsol, hol kikapcsol. A vízmelegítő üzemelését a piros lámpán lehet ellenőrizni.

Továbbá ajánlatos rendszeresen ellenőrizni a víz hőmérsékletét hőmérővel, mivel a vízmelegítő hőmérsékletjelző műszere csupán közelítő értékeket mutat. További ápolást vagy karbantartást a vízmelegítő nem igényel.



Tipp:

JUWEL digitális hőmérő

A hőmérséklet ellenőrzéséhez ajánlatos a JUWEL digitális hőmérőjét használni (termékszám 85701). Ezzel kapcsolatban forduljon a szakboltához.



Biztonsági útmutatások:

Mielott kivenné a vízmelegítőt az akváriumból, húzza ki a hálózati dugót.

Ha úgy tűnik, hogy a vízmelegítő megrongálódott vagy többé nem adja le a szükséges teljesítményt, ne próbálja meg azt felnyitni vagy javítani. Cserélje ki újjal a vízmelegítőt.

A csatlakozóvezetéket nem szabad javítani. Rongálódás esetén mindig a teljes vízmelegítőt kell újjal kicserélni.

A forró vagy meleg vízmelegítőt sohase tegye éghető tárgyakra, pl. papírra vagy szövetre.

Elektromos hulladék helyes ártalmatlanítása

A terméken elhelyezett ill. a hozzátartozó szakirodalomban előforduló jelölés jelzi, hogy élettartama végén nem szabad kidobni a háztartási szemétkébe. A készüléket a többi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, nehogy a szemét ellenőrizetlen eltávolítása kárt okozzon a környezetben ill. az emberek egészségében. A készüléket adja le újrahasznosítás végett és ezzel járuljon hozzá az anyagi erőforrások utólagos újrahasznosításához.

Jó, ha a magán felhasználók a terméket eladó kereskedésben vagy az illetékes hatóságoknál tudakozódnak róla, hogyan lehet környezetbarát módon újrahasznosítani a készüléket.

Garancianyilatkozat

Abban az esetben, ha a JUWEL akvárium a vásárlást követő 24 hónapban netán meghibásodna, a vásárlót az alábbi rendelkezések értelmében garancia illeti meg, feltéve, hogy az akváriumot saját maga számára vásárolta:

§ 1 Garancia köre

(1) A garancia az Önnek eladott komplett JUWEL akváriumra és a hozzátartozó összes egyedi alkatrésze kiterjed, kivéve az olyan fogyó alkatrészeket, mint a fénycsövek és szűrőközegek. Önmagában a termékre korlátozódik, de az egyéb anyagi vagy személyi károokra nem terjed ki. A termékfelelősségről szóló törvény rendelkezései azonban érvényben maradnak és ezeket a jelen szabályozás semmiben nem szűkíti.

(2) A garanciát olyan formán teljesítjük, hogy saját döntésünktől függően kicseréljük vagy megjavítjuk a komplett akváriumot vagy annak egyes részeit. Ha ez nem sikerül, döntése alapján engedünk a vételárból vagy visszavesszük az akváriumot és visszafizetjük a vételárat.

§ 2 Garanciaidő és a garancia lebonyolítása

(1) A garancia attól a naptól kezdve érvényes, amelyen leszállítottuk az akváriumot a vevőnek. A garancianyújtás feltétele, hogy Ön a termékünket rendeltetésszerűen használja, szakszerűen kezelje vagy tartsa karban, és ami a legfontosabb, betartsa a megfelelő használati utasítást, továbbá, hogy a terméket vagy annak egyes részeit arra jogosult műhelyben, szakemberrel javíttassa. Érvényét veszti a garancia akkor is, ha a termék bármilyen jellegű mechanikai rongálódást mutat, de különösen, ha üvegtörés keletkezik.

(2) Ha a garanciaidőn belül hiányosságok mutatkoznak, a garanciaigényeket haladéktalanul, legkésőbb azonban attól számított 14 napos határidőn belül érvényre kell juttatni az akváriumot leszállító kereskedőnél, amikor a hiányosságok jelentkeztek. A garancianyújtás törvényben rögzített joga azonban ilyenkor is megmarad.

(3) A garanciaigényeket csak akkor vesszük tekintetbe, ha bemutatja a JUWEL akvárium vételét igazoló pénztári bizonylatot.

A garancianyilatkozatot németből fordították, mérvadónak a német szövegváltozatot kell tekinteni.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

© JUWEL AQUARIUM

© JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Monolux, Duolux, Multilux, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Bioflow, Cirax